BERNER Niiskusmõõtja

Toote nr. 213981B

1. Metallist mõõtekera
2. Max/min nupp
3. LCD-ekraan
4. Toide sisse/välja nupp
5. Taustavalguse nupp
6. MEAS nupp
7. Aku kate

Nupude funktsioonid

Toitenupp
Lülitage arvesti toide sisse või välja

MEAS nupp
Vajutage nuppu MEAS, seade hakkab mõõtma.
Vabastades MEAS nupu, ilmub LCD-ekraanile ikoon “HOLD", mis näitab, et hetkenäit on fikseeritud (hetkenäitu hoitakse ekraanil).

MAX/MIN nupp
Kui mõõdate näitu vajutage nuppu MAX/MIN, LCD-ekraanile ilmub ikoon “MAX”, misjärel arvesti hakkab jälgima maksimaalset mõõdetavat väärtust. Vajutage nuppu uuesti, ilmub LDC-ekraanile “MIN” ikoon, misjärel arvesti hakkab jälgima minimaalset mõõdetavat väärtust.
Sellest režiimist väljumiseks vajutage kaks sekundit nuppu MAX/MIN

Taustvalgustuse nupp
Lülitage taustvalgus sisse või välja

Peale toote sisselülitamist ja "MEAS" nupu vajutamist teeb seade enesekalibreerimise. Kalibreerimise ajal hoia instrumenti endast ja teistest pindadest eemal. Ekraanil kuvatakse kiri CAL. Umbes 2 sekundi pärast kuvatakse ekraanil 000 Hoidke MEAS nuppu all, kuni CAL kaob. Nüüd saate alustada mõõtmistega:
*Vajutage nuppu MEAS ja kasuta mõõtekera et mõõta materjali näitu (mõõtekera peab materjaliga kindlalt kokku puutuma). Parimate tulemuste saamiseks tuleb seadet hoida 90 -kraadise nurga all mõõdetava pinna suhtes.

MATERJALID	Niiskuse vahemik	Niiskuse tase
Kips	< 30	KUIV
	30 - 60	KESKMINE
	> 60	NIISKE
Tsement	< 25	KUIV
	25 - 50	KESKMINE
	> 50	NIISKE
Puit	> 50	KUIV
	50 - 80	KESKMINE
	> 80	NIISKE